

Przed rozpoczęciem użytkowania, dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Nie stosowanie się do zaleceń może skutkować utratą gwarancji.

Produkt montuje się szybko i w prosty sposób na standardowym złączu z gwintem 1/2". Temperatura wody powinna mieścić się w przedziale : 2°C - 42°C.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA	WYMAGANE NARZĘDZIA
<ul style="list-style-type: none">• Ciśnienie max 0,1 MPa ≤ 0,3 MPa• Temperatura ≤ 42 °C	<ul style="list-style-type: none">• Taśma teflonowa• Klucz (opcjonalnie)



KROK 1: ZDEJMIJ OBECNĄ GŁOWICĘ PRYSZNICA

Zdejmij obecną głowicę z ramienia prysznica odkręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



KROK 2: ZAŁÓŻ NOWĄ TAŚMĘ TEFLONOWĄ

Owiń szczelnie dołączoną taśmą teflonową wokół gwintów ramienia Twojego prysznica. Do zapewnienia właściwego pokrycia wystarczy 5-8 pełnych owinięć wokół gwintu.



KROK 3: PRZYKRĘĆ GŁOWICĘ PRYSZNICA

Umieść produkt na ramieniu prysznica i dokręć ręką zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.



KROK 4: PRZEPLŮCZ FILTR

Odkręć wodę na około 1 minutę. Możesz zauważyć, że na początku woda będzie miała szarawą barwę - jest to nieszkodliwy pył węglowy.

INSTRUKCJA WYMIANY FILTRA

Okres użytkowania : 6-12 miesięcy w zależności od jakości i zużycia wody.

WYMAGANE NARZĘDZIA

- Klucz [opcjonalnie]



KROK 1: ZDEMONTUJ DOLNĄ CZĘŚĆ GŁOWICY

Jedną ręką przytrzymaj górną obudowę głowicy, drugą odkręć dolną część obudowy w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.



KROK 3: WYMIENIĆ FILTR

Wyjmij stary filtr i w jego miejsce umieść nowy. Sprawdź, czy gumowe pierścienie uszczelniające zostały dobrze przymocowane i dokręć do siebie obie połowy filtra.



KROK 3: PRZEPLUCZ FILTR

Odkręć wodę na około 1 minutę. Możesz zauważyć, że na początku woda będzie miała szarawą barwę - jest to nieszkodliwy pył węglowy.

Produkt objęty jest gwarancją, która obowiązuje od dnia zakupu przez okres 24 miesięcy.

Importer: Formaster S.A. ul. Fabryczna 24 / 25-818 Kielce

Bezpłatna infolinia: 800 703 048